ANAP (Japan), Ltd.	アンプ・パワー・ダブルロック・コネクタシリーズ	411-	5638
	AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES	Rev. B	
	取扱説明書 Instruction Sheet	作成年月日	5 OCT. '94
		<u>改訂年月日</u> FJ00-0	15 MAY.'98 828-98

1. 始めに

この取扱説明書は Fig. 1~Fig. 2 に示すアンプパワー・ダブルロック・コネクタシリーズ取扱方法について説明しています。御使用の前に必ず本説明書をお読みください。

1. Introduction

This instruction sheet covers handling and operation procedures of AMP Power Doublelock Connector Series as shown in Fig. 1 - 2.

Read this instruction sheet carefully before you start operations.

- 2. 製品の名称
- 2. Product Description





ダブル・ロック・プレート Doublelock Plate

嵌合状態断面図 Sectional view of mating condition of Housings

Fig. 1 電線対電線接続タイプ Wire to Wire Connection Type



嵌合状態断面図 Sectional view of mating condition of housings

Fig. 2 電線対基板接続タイプ Wire to Board Connection Type

3. 適用製品

3. Applicable Products

型番	品名	備考
Part No.	Descriptions	Reference
177915-□	リセ・コンタクト	AWG #20~#16 -1:すずめっき済 真道電変個合会
177914-□	Receptacle Contact	AWG #26~#22 高導電率銅合金 High conductivity
177917-□	タブ・コンタクト	AWG #20~#16 copper alloy, Tin Plated
177916- 🗆	Tab Contact	
		AWG #26~#13
Fig. 4 参照	プラグ・ハウジング Plug Housing	3.96mm ピッチ 1.2.3.4.6.8.9.10.12 極 3.96mm Pitch 1.2.3.4.6.8.9.10.12P
See Fig. 4	Plug Housing	
		6.5mm ピッチ 3.4.6.12 極 6.5mm Pitch 3.4.6.12P
Fig. 4 参照	キャップ・ハウジング	3.96mm ピッチ パネル取付型
-	Cap Housing	2.3.4.6.9.10.12 極
See Fig. 4		3.96mm Pitch Panel mount type 2.3.4.6.9.10.12P
		3.96mm ピッチ 宙吊り型
		1.2.3.4.6.8 極 3.96mm Pitch Free-hanging type
		1.2.3.4.6.8P
Fig. 5 参照	ダブルロックプレート	3.96mm ピッチ 1.2.3.4.5 極
See Fig. 5	Doublelock Plate	3.96mm Pitch 1.2.3.4.5P
Fig. 8 参照		6.5mm ピッチ 2.3.4 極
See Fig. 8		6.5mm Pitch 2.3.4P
Fig. 4 参照	タブ・ヘッダー・アセンブリ	3.96mm ピッチ 2.3.4.6.12 極
See Fig. 4	Tab Header Assembly	3.96mm pitch 2.3.4.6.12P
Fig. 6 参照		7.92mm ピッチ 2 極
See Fig. 6		7.92mm Pitch 2P
		6.5mm ピッチ 3.4.6.12 極
See Fig. 7		6.5mm Pitch 3.4.6.12P
Fig. 6 参照		13mm ピッチ 2極
See Fig. 6		13mm Pitch 2P

Fig. 3

3.96mm ピッチ

3.96mm Pitch

s					
製品名称	プラグ・	キャップ・ハウジング		ヘッダー・	
Product	ハウジング	Cap Housing		アセンブリ	備考
極数	Plug	宙吊り型	パネル取付型	Header	Reference
Position	Housing	Free-hanging	Panel mount	Assembly	
1	316768-🗆	316769-□	\searrow	\land	
2	177898-🗆	179463-□	177906-🗆	□-179838-□	1 列タイプ
3	177899-🗆	179464-□	177907- 🗆	□-179839-□	One row type
4	316501-□	\searrow	316502-□	\searrow	
4	177900-	179465-🗆	177908-🗆	□-179840-□	2 列タイプ
6	177901-□	179466-□	177909-🗆	□-179841-□	Two row type
8	177902-	179467-🗆	>	\geq	
9	177903-🗆		177911-□		3列タイプ
10	177904-	$\langle \rangle$	177912-□	\searrow	Three row type
12	177905-□	\searrow	177913-□	□-179843-□	

Fig. 4

製品名称 Product	3.96mm ピッチ ダブルロックプレート
極数 Position	3.96mm Pitch
	Doublelock Plate
1	316770- 🗆
2	177918-□
3	177919-🗆
4	177920-
5	177921-🗆

Fig. 5

製品名称	7.92mm ピッチ	13mm ピッチ
Product	ヘッダー・アッセンブリ	ヘッダー・アッセンブリ
極数	7.92mm Pitch	13mm Pitch
Position	Header Assembly	Header Assembly
2	□-179844-□	□-917745-□

Fig. 6

6.5mm ピッチ

6.5mm Pitch

製品名称 Product 極数 Position	プラグ・ハウジング Plug Housing	ヘッダー・アセンブリ Header Assembly	備考 Reference
3	179938-🗆	179846-□	1 列タイプ
4	179939-🗆	179847-□	One row type
4	□-179861-□	179848-□	2列タイプ
6	□-179862-□	179849-□	Two row type
12	□-917354-□	□-917353-□	

Fig.	7
116.	

製品名称 Product	6.5mm ピッチ ダブルロックプレート
極数	6.5mm Pitch
Position	Doublelock Plate
2	316061-□
3	316062-□
4	316063-□

Fig. 8

4. 適用規格及び適用工具

4. Applicable Specifications and Tools

規格名・工具名		No.	
Specifications & Tools		(No.)	
製品規格		(210.)	
Product Specification		108-5140	
取付適用規格			
Application S	pecification	114-5175	
アプリケータ(
Applicator (#26~#22)		919679-2	
アプリケータ(#20~#16)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Applicator (#20~#16)		919680-2	
手動工具(#26~#22)			
Hand Tool (#26~#22)		934653-1	
手動工具(#20~	#16)		
Hand Tool (#2	0~#16)	934654-1	
手動工具取扱調	兑明書 1		
Instruction Sheet for Hand Tool		411-5668	
	リセコンタクト専用	234912-1	
引抜工具	Used for Rec. Contact	(引抜工具取扱説明書:411-5751) (Instruction Shoot for Fister Test: 411 5751)	
Extraction Tool	タブコンタクト専用	(Instruction Sheet for Extrn Tool :411-5751) 234914-1	
	Used for Tab Contact	(引抜工具取扱説明書:411-5752) (Instruction Sheet for Extrn Tool :411-5752)	

5. 取扱注意事項

- 5. Precaution for the operations
- 5.1 圧着

該当する取付適用規格上の規格値を超える変形のある場合は、アプリケータ又はコンタクトに何らかの 不良がある場合です。AMPに連絡して修正させて下さい。

5.1 Crimping Terminals

When occurred contact deformation exceeding the value specified in applicable Application Specification, some defect will exist on the applicator used and/or contact itself. Ask AMP Engineering for their trouble shooting on it.

5.1.1 電線ストリップ長さの管理

5.1.1 Control of wire strip length



5.1.2 圧着作業

5.1.2 Crimping Operation

芯線の先端をストリッパーに軽く当て圧着して下さい。

Perform the crimping operation softly touching the conductor end onto a stripper.



411-5638 Rev. B



③ 電線ストリップ長さの確認 Wire strip length

- 5.1.4 コンタクト圧着済電線束の保管、輸送
- 5.1.4 Storage for Bundles of Wires Crimped Contacts

一束を100本程度とし、束ごとに新聞紙等で包み保管して下さい。

A bundle should consist of less than 100 pieces of the wires crimped with contacts. Wrap each bundle with news paper for its storage.

5.1.5 圧着品の取り扱い

- 5.1.5 Handling Crimped Products
 - (1) 圧着品において、コンタクト同士がからんでしまった場合、無理に引き離すとコンタクトが変形 することがあります。
 - (1) Contacts will often be intertwined with each other. In this case, never separate them by force for preventing product deformation.
 - (2) からんだ時は、コンタクトを変形させないようにほぐして下さい。
 - (2) Untangle them properly without spoiling the product configuration.

5.2 ハウジングへのコンタクトの装着

5.2 Mounting Contacts into Housing

- (1) コンタクトはロック部を上にし、コンタクトの根本を持ってまっすぐか、やや下向き加減に こじらずに装着して下さい。装着工程で異常を感じた場合は無理に押し込まないでもう一度 入れ直して下さい。
- Hold the base of contact by your fingers its lock part up and then insert it into housing straightly or in a downward tendency without giving "KOJIRI" motions to it.
 If the contact is not easily seated in the housing, cause the work and try again the same operation.



- (2) タブ・コンタクトはキャップ・ハウジングへ、リセプタクル・コンタクトはプラグ・ハウジング へ相手を間違わないように装着して下さい。相手を間違った場合装着出来ない様な構造になって いますが、再度装着し直す場合コンタクトの変形やハウジングの削れ等がないことを確認して下さ い。ハウジングへのコンタクトの装着が完了すると手に軽いクリック感が感じられます。
- (2) Tab and receptacle contacts must be inserted into cap and plug housings respectively, utilizing polarization features provided for securing proper mounting. Make sure that there are no any contact deformation and housing damage throughout the operation.

The contact mounting into the housing is finalized with an audible locking "click".

- 5.3 ダブルロックプレートを未使用の時
- 5.3 When Used No Doublelock Plate
 - (1) コンタクトを装着後、電線を装着方向と反対に軽く(約 1kg 程度)引張ってコンタクトが抜けない ことを確認して下さい。
 - (1) Upon completion of the contact mounting into the housing, verify that the contact does not come out from the housing even if the wire is pulled with approx. 1kg of the tension which acts adversely to the direction inserted the contacts into the housing.
 - (2) 装着作業後の確認で抜ける場合そのまま再度装着して下さい。
 - (2) Repeat the said contact insertion on housings which have been rejected by above check (1) due to a trouble of the contact's coming out from the housings.
 - (3) 装着作業後、数時間以上経過した時点での確認で抜けた場合は、ハウジングを交換し再度 装着して下さい。(抜けたハウジングは翌日、再度使用可能です。)
 - (3) The similar check as mentioned in (1) above is also made on products elapsed several hours from the initial contact mounting. When the housings was rejected by that check, replace the rejected housing by new one and then achieve the related work on it again. However, the rejected housing is usable in future operations because it is not defective itself.



- * 過度な引張りは、ランスにダメージを与える為 避けて下さい。
- * Don't jerk the wires to prevent lance damage.

- 5.4 ダブルロックプレートを使用の時
- 5.4 When Used Doublelock Plate
 - (1) プレートの凹部を上にしてプレートがハウジング端に当たるまで、プレートを装着し ハウジングへのロックを確認して下さい。
 - (1) Insert the doublelock plate into the housing until the plate hits against the housing edge, facing the plate concave up verify that the plate is properly locked to the housing.
 - (2) プレート使用数: 1列=1個、2列=2個、3列=3個
 - (2) Number of the plate required: One row = 1 pcs, Two row = 2pcs, Three row = 3pcs.



- (3) プレート装着手順
 - (3) Plate Mounting Procedures
 - ①ハウジングの凸部(A)にプレート凹部(A')の向きを合わせる。
 - ①Align the direction of the housing convex (A) with that of the plate concave(A')
 ②ハウジングの案内リブ(B)にプレートの先端溝(B')を合わせ装着する。
 - ②Align a guide rib (B) of the housing with a groove (B') of the plate end before

performing the plate mounting into the housing.

- 5.5 ハウジングからのコンタクトの取出し
- 5.5 Extracting Contact from Housing
 - (1) コンタクトをハウジングから引抜く時は、専用の引抜き工具(型番 234912-1 リセコンタクト専用、 234914-1 タブコンタクト専用)を使用して下さい。クリップやピン等を使用しますとコンタクトの 変形又はハウジング・ランスを破壊させることがありますので使用しない様にして下さい。
 - Use an appropriate AMP extraction tool (P/N 234912-1 for receptacle contact use and P/N 234914-1 for tab contact use) for removing the contacts from the housings. Never use a clip or pin for the extraction work to avoid contact deformation or housing lance damage.
 - (2) ダブル・ロック・プレート使用時は、プレートを取り外し後、工具を使用して下さい。
 - (2) When used the doublelock plate, remove the plate from the housing before using the extraction tool.
 - (3) 電線が引張られた状態で引抜作業を行わないで下さい。
 - (3) Do not perform the contact extraction under conditions in a full stretch of wires.
 - (4) 引き抜いたコンタクトは念のため、変形等異常のないことを確認の上再使用可能です。
 - (4) Make sure that no deformation and other failures are found on the extracted contacts. After completion of the said check, only good pieces out of them are reusable for the operations.
 - (5) コンタクト引抜手順
 - (5) Contact Extracting Procedures

①工具のハンドル切欠部を上にして嵌合側から先端を挿入する。

()Facing a handle notch of the extraction tool up, insert the tool end from the mating side of the housing as shown in the following illustration.

- 注 1) リセコンタクトを引抜く場合、工具先端がリセコンタクト入り口ではなく、ハウジ ングランス位置に挿入されていることを確認して下さい。
- Note 1) Be secure that the tool used is inserted into the housing lance section and not into the mouth for receptacle contacts.

②工具ショルダー位置がハウジング先端にくる程度迄、工具を軽い力(500g程度)で押す。

(2)Push the extraction tool with a light force (approx. 500 gs) until its shoulder positions to the housing end.

- 注 1) 強い力で押さないで下さい。軽い力で押すだけでハウジングランスは持ち上がり、 コンタクトが引抜ける状態になります。
- Note 1) Don't apply a strong force to the extraction tool. The tool will pry up the housing lance with a light force and will allow us to remove the contacts from the housings.

③引抜工具が軽く押した状態でコンタクトを静かに引き抜く。

③Extract the contact from the housing lightly pushing the extraction tool.



^{*}上記はリセコンタクト引抜きを示す。

^{*} The above shows the extraction of receptacle contact.

- 6. コネクタの嵌合作業
- 6. Mating Connectors
 - (1) キャップ、プラグ両ハウジングについて相互に反対向きの嵌合を妨げるよう(誤嵌合防止機構)、 プラグ・ハウジングの反ハウジングロック側筒にリブを付けてありますので確認して嵌合して 下さい。
 - (1) In order to insure the proper connector mating, polarizing ribs are provided on the plug housings. See the following illustration.

Utilize the rib when the connector mating is dealt with.



逆嵌合防止リブ Rib for preventing reversed mating of connectors

- (2) 嵌合は出来るだけ一直線上で行ない、こじりを与えないようにし、確実にロックする迄嵌合させ て下さい。
- (2) Align the cap housing with the plug housing and then mate them without giving "KOJIRI" motions.

Be sure that they are locked in position.





7. コネクタの離脱

コネクタを離脱する際は、必ず電線及びハウジングの中腹部を同時につかんで下記に示す方法で引き抜いて下さい。又、コネクタの不必要な抜き差しの繰り返しは行なわないで下さい。

* 左右のいずれかの手の親指の腹をロッキング部に当て強く押しながら引き抜いて下さい。

7. Disengaging Connectors

As shown in the illustration below, the connector disengagement should always be made with grasping the wires and the middle of the housing together. Never repeat unnecessary mating and unmating of connectors.

* Unmate the connectors, strongly depressing the locking part with either thumb.



- 8. ハーネス実装
 - (1) コネクタが容易に抜き差し可能なように電線のリード長を充分とって下さい。
 - (2) コンタクトに常にテンションがかかっている状態を避け、リード線にはたるみを持たせて下さい。
- 8. Harness Mounting
 - (1) Provide sufficient length of the lead wire to permit us reasonable operation of the connector mounting and unmounting to and from the harness.
 - (2) Give some play to the lead wire and then avoid such a condition that the tension is always applied to contacts.
- 9. 基板への装着(ヘッダー・アセンブリ)
- 9. Mounting Header Ass'y onto PCB
 - 9.1 正しい装着方法
 - 9.1 Proper Mounting Method



- 9.2 注意
- 9.2 Caution

以下の装着方法は避けて下さい

Never use such manners as described hereunder.



バかすれる様な回転等不可 Misalignment between boss and board hole -NG

- *1 コネクタを必ず基板に対して垂直に 装着して下さい。
- *2 コネクタを押す時、コネクタの 真中を指の腹で軽く押して下さい。
- *1 Connectors must be mounted vertically against the PC board.
- *2 Lightly depress the middle of connector by the finger.
 - *3 ボスを先に挿入し基板に対して コネクタが傾いた状態でコネクタに 力を加えないで下さい。
 - *4 基板穴とタインがずれる様な方向に カを加えないで下さい
 - *3 Don't apply force to a slant connector on the PCB.
 - *4 Do not break an alignment between the board hole and the tine
- ** これらの方法を行った場合、必ずポストの浮きや抜け等が無い事を確認して下さい
 - Be certain that there is no vacant space between the bottom of the header ass'y and the PCB, space of which caused by an improper work such as insufficient or inclined mounting of the header ass'y onto the board.

**

- 10. その他
- 10. Others

10.1 基板レイアウトについて

- 10.1 PCB layout
- * ヘッダーアセンブリを同一基板上に2個以上実装する場合、基板装着作業を考慮し、基板上の コネクタレイアウトを同一方向に統一することを推奨します。
- * It is recommended that connector layout on the PCB will be provided with the same direction, when two or more pieces of the header assemblies are mounted onto the same board.
- 10.2 半田付けについて
- 10.2 About Soldering post

ヘッダーアセンブリを基板に取り付け半田付けする場合は、半田不要なポストがあっても、 全ポストを半田付けして下さい。

All post of header assembly must be soldered on PCB, even if there are posts that are not necessary to solder, when header assembly is mounted and soldered on PCB.

作成 (Prepared by)

4 mand

Name // Engineer C&B本部/C&B DIV. B, JUN, '98

Date

検閲 (Checked by)

サイン

Name Section Chief C&B本部/C&B DIV.

10 JULY 98

Date

Kubonchi

10 · JvL 98 Date

承認 (Approved by)

Name Manager C&B本部/C&B DIV.