

Extraction Tool for Dynamic 7000 Series Connector
ダイナミック 7000 シリーズ コネクタ用引抜き工具
TOOL P/N : 2040080-1



Fig.1 引抜き工具 (Extraction Tool)

1. はじめに

本取扱説明書は、ダイナミック 7000 シリーズコンタクトをハウジングから引き抜く際に使用する引抜き工具(型番: 2040080-1)の取扱いについて説明するものです。

作業の前に必ずお読み下さい。

2. 適用製品

コンタクト型番 SOCKET TYPE	コンタクト型番 PIN TYPE
1871132-X	X-1871131-X

ハウジング型番 D7100 TYPE	ハウジング型番 D7300 TYPE
2134055-1	2134059-1
2134057-1	2134061-1

X には、1 桁の数字が入り型番を構成します。プリフィックスが 0(ゼロ)の場合は省略されます。

1. INTRODUCTION

This Instruction Sheet explains the handling of the extraction tool (P/N:2040080-1) used in Dynamic 7000 Series Contact is extracted from housing.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATION

2. APPLICABLE PRODUCTS


Contact P/N SOCKET TYPE	Contact P/N PIN TYPE
1871132-X	X-1871131-X

Housing P/N D7100 TYPE	Housing P/N D7300 TYPE
2134055-1	2134059-1
2134057-1	2134061-1

“X” means one numeric number. When prefix number is 0 (zero), prefix omitted.




3. 使用手順

以下の手順でコンタクトを引抜いて下さい。



3. Extraction Procedure

Extract a contact in the following procedure.



[手順]

- 1) 引抜き工具で電線を挟む。
- 2) 電線を挟んだ状態で、引抜き工具をハウジングに挿入する。
- 3) 引抜き工具を突き当たるまで挿入する。
- 4) 電線と引抜き工具を両方保持した状態で引き抜く。

[Procedure]

- 1) Extraction tool is attached to wire.
- 2) Hold to wire, extraction tool is inserted into housing.
- 3) Extraction tool is inserted by end position.
- 4) Draw out with both wire and extraction tool.

注記

引抜いたコンタクトを再使用する場合はコンタクトに異常がないか確認し、異常があれば使用しないで下さい。

Notes

When you reuse extracted contact, make sure no damage on the contact. If the contact is damaged, DO NOT reuse.