



**X**

**Incorrect**  
**Incorrecto**

Do Not Insert the Contact into the  
Housing Upside Down

El Contacto Debe Insertarse Correctamente  
y Nunca al Revés

In this view, the lance is up while being inserted into the housing. This can cause the contact to become depressed.

**NOTE:** The housing polarization tab is on top.

En esta ilustración, la lanceta se encuentra en la posición superior mientras se inserta el contacto dentro del conector. Esto puede causar que la lanceta se presione.

**NOTA:** El "tab" de polarización está en la parte superior.